UWAGI:
1. Wszystkie elementy instalacji i urządzenia budowlane znajdujące się na powierzchni, a także wykonane poniżej poziomu terenu, należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rodzaje rurociągu przewodów zgodnie z projektem technologicznym. Przewody należy układać na warstwie piasku grubego, frakcji 0-4 mm, o grubości warstwy podsypki 10 cm, a następnie zasypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu i zagęścić. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym, usuwając z niego kamienie i gruz budowlany, stopniowo w rodzaj zagęszczenia.
3. Przed zasypaniem wykopu należy dokonać wpisu do dziennika budowy oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną.
4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze, polegające na wytyczeniu trasy przewodów, wyznaczeniu miejsc przejść przez drogi, wyznaczeniu miejsc składowania materiałów, itp.
5. Na roboty prowadzić należy w pasie o szerokości wynikającej z projektu, nie większej niż 0,8 m ponad rzut poziomy przewodu.
6. Wykopy należy wykonać koparką lub ręcznie, zależnie od warunków miejscowych. Ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne, roboty ziemne należy wykonać ręcznie.
7. Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
8. Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami opadowymi.
9. Roboty należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do przemarznięcia.
10. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze, polegające na wytyczeniu trasy przewodów, wyznaczeniu miejsc przejść przez drogi, wyznaczeniu miejsc składowania materiałów, itp.
11. Roboty należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do przemarznięcia.
12. Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
13. Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami opadowymi.
14. Roboty należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do przemarznięcia.


Profil podłużny kanalizacji sanitarnej
Profil podłużny kanalizacji deszczowej
Profil podłużny kanalizacji deszczowej
Profil podłużny kanalizacji deszczow